## 2235

# GCR-mini GR · DGR リレーテスタ

## 取扱說明書

第13版



## 

- 本器はGR(地絡継電器)・DGR(高圧地絡方向継電器/ZPDタイプ)専用の試験器です。特別高圧用地絡方向継電器(GPTタイプ)およびELB(漏電遮断器)、ELR(漏電継電器)の試験にはご使用になれません。
- 本器を末永くご愛用いただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい方法でご使用下さい。尚この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるように大切に保存し、

尚、この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるように大切に保存して下さい



## 安全にご使用いただくために

## ご注意

- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
- ・ 本書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
- ・ 製品の本来の使用法及び、取扱説明書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性の保証はできません。
- ・ 取扱説明書に記載された内容は、製品の性能、機能向上などによって将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 取扱説明書に記載された絵、図は、実際のものと異なる場合があります。また一部省略したり、抽象化して表現している場合があります。
- ・ 取扱説明書の内容に関して万全を期していますが、不審な点や誤り記載漏れなどにお気づき の時は、技術サービスまでご連絡ください。
- ・ 取扱説明書の全部または、一部を無断で転載、複製することを禁止します。
- ・ カスタマーサービスをよくお読みください。(最終ページ)

## 使用している表示と絵記号の意味

#### ■ 警告表示の意味



警告表示とは、ある状況または操作が死亡を引き起こす危険性があることを 警告するために使用されます。



注意表示とは、ある状況または操作が機械、そのデータ、他の機器、財産に害を及ぼす危険性があることを注意するために使用されます。

NOTE

注記表示とは、特定の情報に注意を喚起するために使用されます。

#### ■絵記号の意味



警告、注意を促す記号です。



禁止事項を示す記号です。



必ず実行しなければならない行為を示す記号です。

## 安全上のご注意 必ずお守りください



感電や人的傷害を避けるため、以下の注意事項を厳守してください。



取扱い説明書の仕様・定格を確認の上、定格値を超えてのご使用は避けてください。 使用者への危害や損害また製品の故障につながります。



接続ケーブル等(電源コードを含む)は使用する前に必ず点検(断線、接触不良、被覆の破れ等)してください。点検して異常のある場合は、絶対に使用しないでください。

使用者への危害や損害また製品の故障につながります。



本器を結露状態または水滴のかかる所で使用しないでください。 故障の原因となります。また製品の性能が保証されません。



本器と被試験物とを接続する場合は必ず、被試験物が活動状態か停電している状態 かを検電器等で確認してから接続してください。 感電の原因となる場合があります。



カバーをあけたり、改造したりしないでください。



製品の性能が保証されません。

分解禁止



設置、計測中に電源ブレーカーが切れた場合、切れた原因を明確にして、その原因を取り除いてから試験を再開してください。

強制

そのまま行うと火災・感電の原因となります。



被試験物にEARTH(アース)端子がある場合、必ず接地してください。 感電の原因となる場合があります。

アース線接続



接続する時、電気知識を有する専門の人が行ってください。

専門の知識や技術がない方が行うと危害や損害を起こす原因となる場合がありま す。



活線状態における継電器試験(単体試験)では、試験前の準備段階から試験終了に至るまで大変危険な作業を伴います。高電圧活線作業のため、活線警報器(充電部近接時の警報)や検電器(高圧・低圧)、ヘルメット、高圧ゴム手袋を装備し安全確認作業をしてください。

強制

## 安全上のご注意 必ずお守りください



本器または被試験装置の損傷を防ぐため、記載事項を守ってください。



落下させたり、堅いものにぶつけないでください。 製品の性能が保証されません。故障の原因になります。



本器の清掃には、薬品(シンナー、アセトン等)を使用しないでください。 カバーの変色、変形を起こす原因となります。



接続ケーブルの取り外しは、コード自体を引っ張らずにロックを緩めてからコネク タ部を持って外してください。

コード自体を引っ張るとコードに傷がつき、誤動作、感電の原因となる場合がありま す。



発電機を使用する場合は、本器の定格に合わせて余裕のある発電機をご使用くださ い。

発電機の選定は、電圧変動、周波数変動、波形歪みの少ないものにしてください。 本器の消費電力は最大約200VAですが、補助電源出力を含めると最大約700V Aとなります。安定した試験を行なうために、定格容量900VA以上の発電機を使 用してください。



保管は、60℃以上の高温の所または、一20℃以下の低温の所及び、多湿な所を さけてください。また直射日光の当たる所もさけてください。 故障の原因となります。



ゆるいコンセントに電源コードを差し込んで運転しないでください。 製品の性能が保証されません。



電エドラムから電源をとる場合、コードの長さ(距離)に注意してください。 製品の性能が保証されません。

距離が長いと電圧降下を起こし、所定の電圧(AC90V~110V)が得られず試験が出来な いことがあります。電線の太さ 2.0mm<sup>2</sup> 長さ 30m 以内を推奨します。

### 製品の開梱

#### 本器到着時の点検

本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損や紛失物がないか点検してからご使用ください。

万一、損傷等の異常がある場合には、お手数ですが弊社最寄りの支店・営業所またはお買い求めの取扱店へご連絡ください。

#### 製品の開梱

次の手順で開梱してください。

手 順	作業
1	梱包箱内の書類等を取り出してください。
2	製品を梱包箱から注意しながら取り出してください。
3	梱包箱内の全ての付属品を取り出し、標準装備の付属品が全て 含まれていることをご確認ください。

## 免責事項について

- ●本商品は、電圧、電流を出力、計測をする製品で、電気配線、電気機器、電気設備などの試験、測定器です。試験、測定に関わる専門的電気知識及び技能を持たない作業者の誤った測定による感電事故、被測定物の破損などについては弊社では一切責任を負いかねます。
  - 本商品により測定、試験を行う作業者には、労働安全衛生法 第6章 第59条、第60条及び第60条 の2に定められた安全衛生教育を実施してください。
- ●本商品は各種の電気配線、電気機器、電気設備などの試験、測定に使用するもので、電気配線、電気機器、電気設備などの特性を改善したり、劣化を防止するものではありません。被試験物、被測定物に万一発生した破壊事故、人身事故、火災事故、災害事故、環境破壊事故などによる事故損害については責任を負いかねます。
- ●本商品の操作、測定における事故で発生した怪我、損害について弊社は一切責任を負いません。また、本商品の操作、測定による建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
- ●地震、雷(誘導雷サージを含む)及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ●本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、 弊社は一切責任を負いません。
- ●保守点検の不備や、環境状況での動作未確認、取扱説明書の記載内容を守らない、もしくは記載のない 条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ●弊社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、 弊社は一切責任を負いません。
- ●本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

# 目 次

第1章	一般概	既要		
	1.1	概要		3
	1. 2	特 長		3
	1.3	付属品		
		1. 3. 1	付属コード	4
		1. 3. 2	その他	5
	1.4	各部の名	5 称及び機能	6
	1.5	製品仕様		
		1. 5. 1	一般仕様 —————————	7
		1. 5. 2	基本仕様 —————————	7
		1. 5. 3	機能仕様————	9
第2章	基本	继出		
カムチ	2. 1	<sup>及配</sup> 各部の基	大機能	1 3
	2. 2	表示内容	- ' """	17
	2. 3	エラー表		18
			•	
第3章	試験引	チ順		
	3. 1	試験を始	める前に	2 1
	3. 2	地絡継電	器試験	
		3. 2. 1	試験準備 ——————————	2 2
		3. 2. 2	地絡継電器の動作電流値試験 ————	
		3. 2. 3	地絡継電器の動作時間試験 —————	2 5
		3. 2. 4	地絡継電器の慣性特性試験 —————	2 6
		3. 2. 5	地絡継電器のCB連動試験 —————	2 7
	3. 3	地絡方向	]継電器試験	
		3. 3. 1	試験準備 ——————————	2 9
		3. 3. 2	地絡方向継電器の動作電流値試験 —————	3 1
		3. 3. 3	地絡方向継電器の動作電圧値試験 ————	
		3. 3. 4	地絡方向継電器の動作時間試験 —————	3 3
		3. 3. 5	地絡方向継電器の慣性特性試験 —————	3 4
		3. 3. 6	地絡方向継電器の位相特性試験 —————	3 5
		3. 3. 7	地絡方向継電器のCB連動試験 ————	3 6

第4章	付録	
	4.1 試験規格	
	4.1.1 高圧地絡継電器試験の規格	- 41
	4.1.2 高圧地絡方向継電器試験の規格 ——————	- 41
	4.2 試験結線例————————	- 43
	4.3 トラブルシューティング	
	4. 3. 1 Q & A	- 48
	4.4 電流出力特性	
	4.4.1 0.5Aレンジ	
	4.4.2 2.5Aレンジ	
	4.5 VSFケーブルの導体抵抗特性——————	- 51
第5章	保守	
	点 検	
	付属品の確認	
	構造の点検	- 55
# o =	1 - 5 - 11 1° -	
第6草	カスタマサービス	
	校正試験 校正データ試験のご依頼 ————————————————————————————————————	<b>5</b> 0
	校正試験データ(試験成績書) —————— 製品保証とアフターサービス	- 59
	要品体証とアフダーリーころ 保証期間と保証内容 ————————————————————————————————————	- 60
	保証期間後のサービス(修理・校正) ————————————————————————————————————	
	一般修理のご依頼 ————————————————————————————————————	
	一般修理のこ依頼 —————————— 総合修理のご依頼 ————————————————————————————————————	
	修理保証期間 —————————————————修理対応可能期間 ————————————————————————————————————	
	廖珄刈心ባ能别间 ─────	- 60

第1章

一般概要

## 1.1 概 要

「2235 GCRーmini GR・DGRリレーテスタ」(以下本器という)は、従来のGCR試験だけでなく、高圧受電設備における地絡方向継電器(DGR/ZPDタイプ)の動作試験を簡単な操作で効率よく短時間に実現する操作性に優れた専用試験器です。

超小型・軽量の構造ながら試験出力は定電圧・定電流で無歪波形の高性能、最新デジタル技術を駆使した特殊アンプ回路を搭載して、従来の大型機種と同等のパワー出力を実現しています。

## 1.2 特 長


- 最大出力電流 2.5A/最大出力電圧 1000V/電流・電圧位相±180°リニア可変
- AC100V を継電器に供給する補助電源出力装備
- 継電器の動作を自動判定 内蔵のマイクロコンピュータが継電器の接点動作を自動判定
- 無歪波形の出力発電機の電源波形に影響されることなく、無歪正弦波形の電圧および電流を出力
- 出力周波数 電源周波数と同期した出力周波数と、50Hz および 60Hz の 3 種類の中から任意に選択設定
- 電圧/電流設定機能 継電器に直接電圧電流を印加しない状態で、試験出力の電圧電流を設定する機能を標準装備
- 総合コネクタ
   試験結線が短時間で行える便利な総合コネクタを標準装備、PAS引き外しコイル断線警報付きSOGにも対応
- 慣性特性試験に完全対応 電流出力にはゼロクロス・スタート方式を採用し出力時間 50ms にて慣性特性試験を自動化
- 安全設計
  - ・ 補助電源出力には安全な 5A サーキットプロテクタを装備し出力の短絡を保護
  - ・ 試験コードは総合端子コードに集約し、先端クリップとリード線を色分けすることにより、現場 での結線作業効率が向上
  - ・ エラー検出機能を搭載し、異常時にはブザー音および画面表示で警告通知
    - ① 1100V 以上の出力電圧を検出した時に電圧値が点滅 (過電圧警告)
    - ② 2750mA 以上の出力電流を検出した時に電流値が点滅 (過電流警告)
    - ③ 出力電圧が設定値に対して95%以下の時に電圧値と V表示が点滅 (電圧過負荷警告)
    - ④ 出力電流が設定値に対して 10%以下の時に電流値と mA 表示が点滅 (電流開放警告)
    - ⑤ 電圧出力に 50V 以上の外部電圧が印加された時に電圧、電流表示が点滅 (逆電圧警告)
    - ⑥ 内部回路異常時に全ての設定値が点滅 (試験器異常)
  - ・ 試験コードのクリップ部に絶縁クリップを採用し、結線時のショートや感電事故を防止

## 1.3 付属品


## 1.3.1 付属コード


品 名	長さ	数量
電源コード	3 m	1本
総合端子コード	5 m	1本
アースコード	5 m	1本

#### 電源コード



#### 総合端子コード





アースコード




## 1.3.2 その他


品 名	数量
電源ヒューズ(2A)	1本
電流保護ヒューズ(5A)	1本
電圧保護ヒューズ(1A)	1本
補助電源ヒューズ(10A) ※補助電源コード用	1本
1955 コードケース	1個
肩掛けベルト	1本
フックロック※	2個
取扱説明書(合格証付)	1 部
保証書	1 部
アンケート葉書	1枚

#### − ※ フックロックについて ──

付属のフックロックを総合端子コードに巻き付け、フック部分を分電盤等に引掛けること により総合端子コードの自重による先端クリップの脱落を防止できますので必要に応じて ご利用ください。



## 1.4 各部の名称及び機能



- ① 総合端子コネクタ
- ② 電圧保護ヒューズ (F1)
- ③ 電流保護ヒューズ (F2)
- ④ 補助電源出力スイッチ
- ⑤ 慣性スイッチ
- ⑥ 電源切換スイッチ
- ⑦ 周波数切換スイッチ
- ⑧ 電源コネクタ
- 9 接地端子
- ⑩ 極性確認ランプ
- ① LCD表示器
- ① コントラストツマミ
- ③ 接点/電圧切換スイッチ
- (14) トリップ/接点確認切換スイッチ
- 電源ヒューズ(F3)
- 16 電源スイッチ
- ① スタート/ストップスイッチ
- (18) 設定スイッチ
- ① 位相設定調整ツマミ
- ② 電流レンジ切換スイッチ
- ② 電流設定調整ツマミ (灰)
- ② 電圧レンジ切換スイッチ
- ② 電圧設定調整ツマミ (灰)
- ②4 ブザー

全要素を入出力する総合端子コネクタです。

電圧出力保護用のヒューズです。(1A)

電流出力保護用のヒューズです。(5A)

補助電源出力をON/OFFするスイッチです。(5A ブレーカー)

慣性試験を選択設定するスイッチです。

発電機または商用電源で使用電源を切換えるスイッチです。

出力周波数を切換えるスイッチです。

電源入力コネクタです。

本器の接地端子です。アースコードを接続します。

本器の電源極性が正しいことを確認するためのランプです。

各要素の出力値等を表示します。

LCD表示器の文字濃度を調節するツマミです。

継電器のトリップ動作出力信号に合わせて切換えるスイッチです。

継電器試験時に動作確認のみとするか、動作後に出力(カウント)

を停止するかを切換えるスイッチです。

電源回路保護用のヒューズです。(2A)

本器の電源をON/OFFするスイッチです。

試験を開始/停止するスイッチです。

電圧/電流/位相出力を、設定するスイッチです。

電圧要素と電流要素の位相角設定を調整するツマミです。

電流レンジを切換えるスイッチです。

電流要素の出力値を調整するツマミです。

電圧レンジを切換えるスイッチです。

電圧要素の出力値を調整するツマミです。

本器内蔵のブザーです。

## 1.5 製品仕様

#### 1.5.1 一般仕様

0~40℃、80% RH以下 ただし結露しないこと 使用環境 保存環境 -10~60°C 80% RH 以下 耐電圧 電圧出カーケース間 AC1000V 1 分間 トリップーケース間 AC1000V 1分間 電流出力-ケース間 AC500V 1 分間 絶縁抵抗 出力端子ーケース間 AC500V 10ΜΩ以上 JIS C4601 (高圧受電用地絡継電器) 適合規格 地絡継電器 JIS C4609 (高圧受電用地絡方向継電装置) 地絡方向継電器

外形寸法 約 290 (W) × 180 (D) × 220 (H) mm 各±10mm 但し突起物を除く

質 量 約 5. 8Kg

#### 1.5.2 基本仕様

#### 電源

消費電力 種 類

#### 補助電源

#### 電流出力

出力範囲 出力容量

出力安定度

歪み率

オーバーシュート 連続出力時間

#### 電圧出力

出力範囲 出力容量

出力安定度

歪み率 オーバーシュート 連続出力時間

#### 表示器

表示器の種類 表示項目

表示器バックアップ時間

AC100V±10%	1 φ 50/60Hz
約 200VA 以下	補助電源は含まない
商用電源/発電機	スイッチにより切換え設定
AC100V±10%	500VA

#### AC 2mA~2.5A

レンジ位置	容量	定格負担抵抗
0. 5A	約 0.25 VA	1Ω
2. 5A	約 6.25 VA	1Ω

0. 5A (500mA) レンジ	±1mA
2.5A(2500mA) レンジ	$\pm 3$ mA
純抵抗負荷時	各レンジ約 1%
出力短絡時	各レンジ約 1.5%
5%以下	各レンジ出力値に対して
30 分	

#### AC 1.0~1000V

レンジ位置	容量	定格負荷
25V	約 0.375 VA	15mA
250V	約 3.75 VA	15mA
500V	約7.5 VA	15mA
1000V	約 15 VA	15mA

25V レンジ±0. 1V250V/500V/1000V レンジ±1V純抵抗負荷時各レンジ約 1%5%以下各レンジ出力値に対して30 分

LCD表示器 5 x 7 ドット 16 桁 2 行電圧表示 :試験設定・試験出力値電流表示 :試験設定・試験出力値

位相角表示:試験設定角度 時間表示:動作時間

60s 電源投入 30 秒後より

#### 電圧表示

計測方式 計測仕様

#### 実効値検出の実効値表示方式

出力レンジ	表示範囲		分解能
GR 試験			_
25V	0.0~26.0V	以上	0. 1V
250V	0~260 V	以上	1V
500V	0∼520 V	以上	1V
1000V	0~1050V	以上	1~2V

表示精度

精度保証範囲

±1.0% rdg ±3dgt	(23°C±5°C	65%RH において)	
25V レンジ	2. 5~25. 0V		_
250V レンジ	20~ 250V		
500V レンジ	50~ 500V		
1000V レンジ	100~1000V		

#### 電流表示

計測方式 計測仕様

#### 実効値検出の実効値表示方式

進み+190°~遅れ-190°

出カレンジ	表示範囲	分解能
0. 5A (500mA)	0~525 mA 以上	1 mA
2. 5A (2500mA)	0~2600mA 以上	1∼2mA

表示精度

精度保証範囲

±1.0% rdg ±3dgt	(23°C±5°C	65%RH において)
0.5A(500mA) レンジ	10∼ 500mA	
2 5A(2500mA)レンジ	50~2500mA	

(23°C±5°C 65%RHにおいて)

#### 位相表示

表示範囲 分解能

表示精度

#### カウンタ

表示範囲 分解能

表示精度

#### 0-99999ms

±3°以内

1ms

 $\pm 10$  ms rdg  $\pm 2$ dgt (23°C $\pm 5$ °C 65%RHにおいて)

#### トリップ

#### A/b (AUTO)

入力インピーダンス

検出電圧

検出電流

誤入力保護

#### AC. DCV

入力インピーダンス

入力範囲/有電圧検出/ 無電圧検出/不確定領域

約 15KΩ		
約 DC140V	入力電源 AC100V 時	
約 9. OmA		
AC200V	1 分間耐電圧	
約 400Ω	DC60V 未満	
約 15KΩ	DC60V 以上	
	·	

入力	]	入力範囲	有電圧検出	無電圧検出	不確定領域
AC		0~120V	40V 以上	14V 以下	15~39V
DC		0~150V	45V 以上	14V 以下	15~44V

## 1.5.3 機能仕様

## ブザー

電源投入時/電源遮断時 エラ一発生時 出力中切換操作時 保護継電器動作時 接点確認時

ピピッ	電源投入時及び停電検出による電源遮断時
ピーピー	エラー検出による出力保護機能動作時
ピッ	出力中に各スイッチ操作を行った時
ピピッ	トリップ動作時
ピ――	接点が閉じている時、または有電圧検出時

#### 出力保護機能

保護機能	表示	検出レベル	動作
電流開放	エラー表示	出力電流が設定値に対して 10%以下	電流値表示点滅
	[A. OPEN]		出力遮断
過電流	エラー表示	2. 5A レンジ 出力電流 2750mA 以上	電流値、mA 表示点滅
	[A. OVER]		出力遮断
過電圧	エラー表示	1000V レンジ 出力電圧 1100V 以上	電圧値表示点滅
	[V. OVER]		出力遮断
電圧過負荷	エラー表示	出力電圧が設定値に対して 95%以下	電圧値、V表示点滅
	[V OL - ]		出力遮断
電圧逆電圧	エラー表示	印加電圧AC50V以上	電圧、電流表示点滅
	[V REV - ]		出力遮断
試験器異常	エラー表示	ハードの異常	電圧、電流、位相表示点滅
	[TROUBLE]		出力遮断

エラー表示の詳細につきましては18頁の2.3エラー表示を参照下さい。

第 2 章 基本機能

## 2.1 各部の基本機能

#### 電源入力

# 電源入力 AC100V F3(2A) 極性確認 電源 · ON

#### 接地端子

アースコードにより筐体を接地へ接続します。

#### ⚠ 注意

・ 本器を安全にご利用いただくため、必ず接地を接続し極性確認を行ってください。

#### 極性確認ランプ

接地端子をアースコードにより接地へ接続し、電源コードを接続したときにランプが点灯することを確認してください。

点灯しない場合は、電源コードのプラグの差込を逆にして、点灯することを確認 してください。

#### ⚠ 注意

- ・ 商用電源など、極性を持った電源を使用して補助電源から継電器へ電源 を供給する場合には、極性確認ランプにより、必ず電源極性が正しいこ とを確認してください。
- ・ 電源極性が正しく取られている場合、補助電源コードのP1側はLIN E側の極性になり、P2側はEARTH側の極性になります。 電源極 性を確認しないと、補助電源出力P1,P2の極性が逆になり、継電器 へ電源を供給したとき、P2側が接地されていると電源が完全短絡状態 となり大変危険です。

#### 電源入力コネクタ

電源コードを接続し、本器に電源を供給します。AC100V±10V,50Hz/60Hz

#### 電源ヒューズ F3(2A)

電源回路保護用ヒューズです。

#### 電源スイッチ

本体の電源をON/OFFするスイッチです。 スイッチONの時、スイッチランプが点灯します

#### 補助電源出力スイッチ

#### 補助電源出力 5A



**AC.100V** 

#### 補助電源の用途

- ① 静止形継電器試験時の補助電源として使用する場合。
- CBと継電器の連動試験を行う場合。
- ③ 他の機器への電源として使用する場合。

#### 補助電源の使用手順

電源スイッチONの状態で補助電源出力スイッチを「ON」にすると電圧が出力されます。

#### **/!**! 注意

- 電源入力コネクタに供給されている電圧が出力されます。
- ・ 他の機器へ電源を供給する場合、補助電源出力スイッチが「OFF」であることを確認してから接続してください。「ON」のままですと感電の危険性があります。
- 極性確認ランプが点灯している場合、補助電源コードの赤クリップ(P1)には非接地側が出力されています。従って赤クリップを接地に接触させると電源が短絡状態になり大電流が流れますので十分注意してください。
- ・ 補助電源出力は5Aのサーキットプロテクタにて保護されています。出 力容量としては5OOVA以下となっています。
- ・ 極性の有る電源で、逆極性接続により接地と短絡した場合、補助電源コードP2側の保護ヒューズ(10A)が溶断し、内部回路が保護されます。

#### ⚠ 警告

この出力のP1,P2より試験器電源を取り込むことは非常に危険です。 絶対に行なわないでください。このような使用方法により発生したいかなる損害、損失、傷害等に関して、弊社は一切その責任を負いません。

#### 電源切換スイッチ

使用電源商用電源

商用電源使用時と発電機使用時で電源の種類を切換えます。

商用電源:試験用電源入力に商用電源を使用する場合に設定します。 発電機:試験用電源入力に発電機を使用する場合に設定します。

#### ⚠ 注意

・ 発電機を使用される際には、安定した試験を行うために、約900VA 以上の定格容量のものをお使いください。

#### NOTE

- ・ 発電機側に設定することにより、停電検知機能を無効にし、大きな歪み や電圧降下が生じる発電機の電源波形でも試験可能にします。
- ・ 活線連動試験などで停電検知機能が必要な場合は、本スイッチを商用電 源側に設定してください。
- ・ 活線連動試験などで停電検知機能が必要な場合は、トリップ/接点確認 切換スイッチをトリップ側に設定してください。

#### 周波数切換スイッチ

## 出力周波数



60Hz

出力周波数を切換えます。

電源同期 :電源波形に同期した周波数で出力します。 50Hz :内蔵の発振器による50Hzを出力します。 60Hz :内蔵の発振器による60Hzを出力します。

#### NOTE

・ 周波数の不安定な発電機や非常用電源を使用する場合に有効です。また、試験対象の継電器と異なる周波数の電源をご使用される場合でも、 本スイッチを切り換えることにより試験が可能になります。

#### 接点/電圧切換スイッチ

#### 接点



電圧

継電器のトリップ動作出力信号に合わせて「接点」、「電圧」に切り換えます。

接点 : 継電器が無電圧接点 ( a / b 接点) の時、スタート時の接点状態を

自動で読取り、a/b接点を判定します。

電圧 : 継電器が有電圧接点(電圧出力)の時、無電圧(有電圧)状態から

有電圧(無電圧)状態になったことを検出します。

#### トリップ/接点確認切換スイッチ

#### Tトリップ



接点確認

トリップコードに接続された継電器が動作した際に、本器がどのようなアクションをするかを切り換えます。また、電源切換スイッチを商用電源側に設定し、活線連動等で停電検知機能を使用する場合、本スイッチをトリップ側に設定してください。


トリップ:電圧要素/電流要素の出力及び時間計測を停止します。

ブザーは「ピピッ」と鳴ります。

接点確認 :電圧要素/電流要素の出力の停止をせずにブザーが

「ピー」と鳴ります。


#### 総合端子コネクタ



総合端子コードを接続します。

総合端子コードは、電圧出力、電流出力、トリップ、補助電源の各コードが統合され、継電器への接続を簡便にした便利なコードです。

#### 電圧レンジ切換スイッチ /電圧設定調整ツマミ(灰)




下段の電圧レンジ切換スイッチにより、出力電圧レンジを切換え、上段の電圧 設定調整ツマミで出力電圧を調整します。

電圧要素を必要としないGR試験時には電圧レンジ切換スイッチをOFFに設定してください。

#### NOTE

・ 出力中に電圧レンジ切換スイッチを切換えると出力を停止し、試験を停止します。

#### 電流レンジ切換スイッチ /電流設定調整ツマミ(灰)




下段の電流レンジ切換スイッチにより、出力電流レンジを切換え、上段の電流 設定調整ツマミで出力電流を調整します。

#### NOTE

・ 出力中に電流レンジ切換スイッチを切換えると出力を停止し、試験を停止します。

#### 位相設定調整ツマミ



位相設定

DGR試験時に電圧出力に対する電流出力の位相角の調整、設定を行ないます。

右に回すと:遅れ方向 左に回すと:進み方向

#### NOTE

・ 電圧レンジ切換スイッチが「GR試験(電圧 OFF)」に設定されている場合は、位相角の設定は行えません。

#### 設定スイッチ



· ) SET 設定スイッチを押すとスイッチが点灯し出力設定状態となります。この設定モードでは継電器に電圧、電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力値を設定調整できます。

設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップスイッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

#### 慣性スイッチ



#### ①慣性特性試験設定

慣性スイッチを押すとスイッチが点灯し、慣性特性試験モードへ切り換り、スイッチが点灯している状態でスタート/ストップスイッチを押すと慣性特性試験を行ないます。慣性特性試験では、設定された電圧・電流・位相値を50ms間出力した後、遮断されます。

慣性特性試験モード中は、設定スイッチが点灯状態、スタート/ストップスイッチが点滅状態となります。

#### ②合否判定

慣性特性試験終了時のスイッチの点灯状態により慣性特性試験の合否判定を行ないます。

点灯:合格(継電器不動作) 点滅:不合格(継電器動作)

#### スタート/ストップスイッチ



スタート/ストップスイッチを押すとスイッチが点灯し、出力及び時間計測を開始します。出力を停止させたい時は、再度スタート/ストップスイッチを押します。(スイッチ消灯)

設定モードではスイッチが点滅状態となります。

コントラストツマミ

コントラスト



LCD表示器の表示濃度を調整します。

右に回すと:濃左に回すと:淡

調整にはマイナスドライバーをご使用ください。

# **2.2** 表示内容の説明

NOTE: LCD表示器に表示される内容を説明します。

以下、表左側に実際の画面表示、表右側に内容説明を記載しております。

ストで安全的に入場の自由安かで、安日的に自由的のではなってのうかり。		
イニシャル/待機表示		
MUSASHI Ver1.00 2235 GCR-mini	<ul><li>電源投入時に表示されるイニシャル画面です。</li><li>ソフトウェアのバージョン情報と本器の型式が表示されます。</li></ul>	
V 0mA ° 0ms	<b>GR試験</b> 待機中の画面です。 電圧設定、位相設定が無効となり "" <b>表示</b> となります。	
0V 0mA 0° 0ms	<b>DGR試験</b> 待機中の画面です。 全ての要素が <b>"O"表示</b> となります。	
トリップ表示		
T 286V 260mA + 30° 190ms	トリップ検出時の画面です。 トリップ検出によりカウンタおよび出力が停止したときには "T"マークが表示されます。	
286V 260mA + 30° OVER ms	<b>タイムアップ</b> 時の画面表示です。 動作時間試験時に 99999ms 経過してもトリップが検出されない場合は、カウンタが <b>"OVER"表示</b> となり <b>出力が停止</b> します。	
286V 260mA + 30°ms	接点確認時の画面表示です。 カウンタが無効となり、""表示となります。	
286V 260mA + 30° TRIP ms	接点確認時にトリップ検出をした場合の画面です。 出力は停止されず、カウンタには"TRIP"が表示されます。	
設定/慣性表示		
286V 260mA + 30° SET ms	出力設定時の画面表示です。  特機中に設定スイッチ、または慣性スイッチを押すと、設定状態となり出力の設定が行なえます。設定中はカウンタ部に"SET"が表示されます。	
286V 260mA + 30° 50ms	慣性特性試験中の画面です。 慣性モードにて試験中、カウンタは"50ms"表示となります。	
286V 260mA + 30° OK 50ms	慣性特性試験合格判定時の画面表示です。 慣性特性試験の試験結果が合格の場合、"OK"を表示します。 "OK"は約2秒間表示されます。	
T 286V 260mA + 30° NG 40ms	<b>慣性特性試験不合格判定</b> 時の画面表示です。 慣性特性試験の試験結果が <b>不合格</b> の場合、"NG"を表示します。 "NG"は約2 <b>秒間表示</b> されます。	

## 2.3 エラー表示

本器は、内部回路の保護や結線状態のミスなどを操作者に示すためのエラー機能を搭載しております。エラー内容は、カウンタ表示部に表示されます。エラーの表示とその内容については下表をご覧ください。

エラー表示	エラーの音味と対処大法
エノー衣小	エラーの意味と対処方法 【A. OPEN】: 電流出力回路が開路状態もしくは電流出力の容量オ
AARII SARAA	ーバーのために出力することができません。
286V •260mA•	1   総合端子コネクタ  及び先端クリップの接続状態を確認して
+ 30° A.OPÈN	ください。
T DO M.OFEN	② 電流保護ヒューズ (F2) が溶断していないか確認してく
	ださい。
	③ 総合端子コードの Kt、Lt が断線していないか確認してくだ
	さい。
	④ 負荷側の配線を短くしたり断面積の大きいケーブルを使う
	などの処理を行い、配線インピーダンスを下げてください。
	[A. O <u>VER]</u> : 2 7 5 0 m A 以上の過電流を出力しています。
286V <u>2750</u> mA	① 電流調整設定ツマミを回し、電流値を調整してください。
<b>V</b> 4 4 4 4 5 5	
+ 30° A.OUER	
	FU OVER1
<del></del>	【V. OVER】: 1100 V以上の過電圧を出力しています。
-1100V 260mA	① 電圧設定調整ツマミを回し、電圧値を調整してください。
+ 30° V.OVER	
•	
4 4 9 5 5	[VOL-]: 電圧出力の容量オーバーです。
286V 260mA	① 被試験物の入力インピーダンスをご確認ください。
	② 電圧保護ヒューズ (F1) が溶断していないか確認してく
+ 30° UOL-	ださい。
	「V DEV 1. 雨に亜圭に从如かこの雨におけれたといます
	[V REV-]:電圧要素に外部からの電圧が印加されています。
286V 260mA	一 电圧安米の技術儿を確認してくたさい。
+ 30° VREV-	
	   [TROUBLE]:試験器に異常が発生しております。
	① 本器の電源を再投入してください。それでもエラーが解消
286V; 260mA:	されない場合は弊社各営業所へご連絡ください。
+ 30° TRÓUBLE	
;;,,,QQ,,; IKOODEE	

#### NOTE

- ・ エラー検出した際には、電圧、電流表示がそれぞれ OV、0mA 程度の表示を行なった後、設定値表示へ切替ります。
- ・ エラー表示中、全ての出力は停止しております。エラー要因を解消した後、スタート/ストップスイッチ し、試験を再開してください。

第3章 試験手順

## 3.1 試験を始める前に

以下の手順で作業を進めてください。

#### 設備の準備

手 順	操作
1	遮断器(CB)を遮断し、負荷側を開放します。
2	断路器(DS)を開いて、負荷側を開放します。
	<b>≜</b> 警告
	・ フック棒の操作時は、電気用ゴム手袋を着用してください。
3	高圧検電器で高圧母線が無電圧になっていることを確認します。
4	高圧電路の負荷側の3線を、短絡アース(ムサン型式:SE-1)を使用して確実に接地回路へ接続してください。
	<u>♠</u> 警告
	・ 短絡アースは、感電の危険を防止する安全器具です。事故を未然に防 ぐためにも必ずご使用ください。

#### 本器の設置

手 順	操作
1	アースコードを本器の接地端子に接続し、クリップ側を接地へ接続します。
2	電源切換スイッチを使用する電源に合わせて切り換えます。
3	電源コードを本器の <mark>電源コネクタ</mark> へ接続し、プラグを AC100V コンセントへ差し込みます。
4	極性確認ランプが点灯していることを確認します。
	・ 携帯用発電機など、極性のない電源の場合には、極性ランプが差込を逆 にしても点灯状態や点灯しないことがあります。

#### **⚠**注意

- ・ 発電機を使用する場合、安定した試験を行なうために、定格容量900VA以上の発電機を使用してください。本器の消費電力は最大約200VAですが、補助電源出力を含めると最大約700VAとなります。
- ・ 発電機を使用する場合は、電源切換スイッチを「発電機」側にしてご使用ください。発電機側に設定することにより、停電検知機能を無効にし、大きな歪みや電圧降下が生じる発電機の電源波形でも試験可能にします。
- ・ 活線連動試験などで停電検知機能が必要な場合は、本スイッチを商用電源側に設定してください。
- ・ 活線連動試験などで停電検知機能が必要な場合は、トリップ/接点確認切換スイッチをトリップ側に 設定してください。

#### **∕**!\注意

・ 自己電源によるパスの活線連動試験は、上記説明のようにトリップコードを接続しないで試験はできますが、現場状況によっては、動作時間が遅く表示されることがあります。そのような場合は、現場状況の確認や停電試験で確認してください。

## 3.2 地絡継電器試験

地絡継電器(Current Ground Relay)は、電路におけるケーブル・電気設備の絶縁が劣化、または破壊し 電路と大地間が破壊する事故を零相変流器(Zero Phase Current Transformer)で検出する継電器です。

本器は、JIS C4601(高圧受電用地絡継電器)に規定される動作電流値試験、動作時間試験及び慣性特性 試験を行うことができます。

#### 3.2.1 試験準備

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

はじめに

名 称	位 置
電源スイッチ	OFF
電圧レンジ切換スイッチ	GR試験
電圧設定調整ツマミ	0 位置(左一杯)
電流設定調整ツマミ	0 位置(左一杯)
位相設定調整ツマミ	O位置(中央)
補助電源出力スイッチ	OFF

コネクタの接続

試験コード	コネクタの名称
総合端子コード	総合端子コネクタ

継電器/ZCTの 接続

手 順	操	作
1	継電器裏面の P1, P2 端子の接続を外します。	
2	継電器裏面の a, c 端子の接続を外します。	
3	継電器と ZCT に総合端子コードを接続します。	E
	継電器の P1 端子	赤クリップ (P1)
	継電器の P2 端子	黒クリップ (P2)
	継電器の a 端子	黄クリップ (TRIP)
	継電器の c 端子	黄クリップ (TRIP)
	ZCT の kt 端子	青クリップ (Kt)
	ZCT の lt 端子	白クリップ (Lt)

#### ∕!\警告

- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ず Р 1, Р 2 端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。
- ・ 継電器のZ1, Z2端子には、絶対に補助電源コードを接続しないでください。 継電器が焼損する可能性があります。
- ・ 継電器のY1, Y2端子には、絶対に補助電源コードを接続しないでください。 継電器が焼損する可能性があります。

#### 結線図




図1 地絡継電器試験の結線

## **全**警告

・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。

必ずР1, Р2端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。

#### NOTE

・ ZCTのkt, It端子と継電器との距離が1m以上離れている場合は、電流コードの延長用コードを別途ご用意し、ご使用ください。

## 3.2.2 地絡継電器の動作電流値試験

継電器の確認	手 順	操作
	1	整定タップの電流値を確認します。

#### 継電器の試験

手 順	操作
1	電源スイッチを「ON」にします。
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。
4	継電器のテストボタンを押して、継電器が動作することを確認します。
	(本器の補助電源が継電器の P1, P2 端子に正しく供給されていることを確認します。)
5	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。
6	トリップ/接点確認切換スイッチを「接点確認」側にします。
7	電流レンジ切換スイッチ  を継電器整定タップ電流値に適した電流レンジに切り換えま
	<u>す。</u>
8	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
9	電流設定調整ツマミを時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電流値を表示部
	の出力電流値より読み取ります。この値が継電器の動作電流値です。継電器が動作する
	と、本器のブザーが「ピー」と鳴ります。
10	スタート/ストップスイッチを押し出力を停止します。(スタートランプ:消灯)
11	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。
12	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。
13	電源スイッチを「OFF」にします。
14	継電器を復帰します。

#### NOTE

・ 継電器が動作すると本器のブザーが鳴ります。この状態で一度ブザーが鳴り止むまで電流を下降させてから、再度ブザーが鳴るまで電流をゆっくり上昇させると、正確に動作電流値を求めることができます。

## 3.2.3 地絡継電器の動作時間試験

継電器の確認	手 順	操作
	1	整定タップの電流値を確認します。

#### 継電器の試験

手 順	操作	
1	電源スイッチを「ON」にします。	
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。	
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。	
4	継電器のテストボタンを押して、継電器が動作することを確認します。	
	(本器の補助電源が継電器の P1, P2 端子に正しく供給されていることを確認します。)	
5	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。	
6	トリップ/接点確認切換スイッチを「トリップ」側にします。	
7	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の130%(試験電流値)に適したレンジに切り	
	換えます。	
8	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)	
9	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。	
10	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)	
11	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)	
12	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示され	
	ている値が継電器の動作時間です。	
13	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。	
14	継電器を復帰します。	
15	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の400%(試験電流値)に適したレンジに切り	
	換えます。	
16	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)	
17	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。	
18	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)	
19	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)	
20	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示され	
	ている値が継電器の動作時間です。	
21	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。	
22	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。	
23	電源スイッチを「OFF」にします。	
24	継電器を復帰します。	

JIS C4601 では試験電流値は整定電流値に対して 130%と 400%です。

#### NOTE

- ・ 設定スイッチを押すとスイッチが点灯し出力設定モードとなります。この設定モードでは、継電器に
- 電圧、電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力値を設定調整できます。 ・ 設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップス イッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

#### 3.2.4 地絡継電器の慣性特性試験

継電器の確認	手 順	操作
	1	整定タップの電流値を確認します。

#### 継電器の試験

手 順	操作	
1	電源スイッチを「ON」にします。	
2	周波数切換スイッチ により、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。	
3	補助電源出力スイッチ を「ON」にします。	
4	継電器のテストボタンを押して、継電器が動作することを確認します。	
	(本器の補助電源が継電器の P1, P2 端子に正しく供給されていることを確認します。)	
5	慣性スイッチ  を押して慣性モードに切り換えます。	
	(慣性ランプ:点灯、設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)	
6	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。	
7	電流レンジ切換スイッチ を整定タップ電流値の400%(試験電流値)に適したレンジに切り	
	換えます。	
8	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。	
9	設定スイッチ を押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)	
10	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)	
11	試験時間 50ms のみ出力してから出力を停止します。(スタートランプ:消灯)	
12	継電器が動作していないことを確認します。(表示部の「OK」)	
13	慣性スイッチ  を押します。(慣性ランプ:消灯)	
14	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。	
15	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。	
16	電源スイッチを「OFF」にします。	

JIS C4601 では試験電流値は整定電流値に対して 400%です。

#### NOTE

・ 慣性特性試験の合否判定は、50ms 経過後の継電器の動作および表示部のOK/NG表示で行います。

表示部	継電器	合否判定
οĸ	不動作	合 格
NG	動作	不合格

- ・ 表示部のOK/NGは、約2秒間表示します。
- ・ OK表示された後、継電器が遅れて動作した場合に備え、継電器の接点状態を約2秒間監視します。 監視中に継電器が動作した場合は不合格判定となり、表示部がOK表示からNG表示へ切替ります。

#### NOTE

- ・ <u>慣性スイッチ</u>を押すとスイッチが点灯し、慣性特性試験モードへ切換り、スイッチが点灯している状態でスタート/ストップスイッチを押すと慣性特性試験を開始します。
- ・ 慣性特性試験終了時の慣性スイッチの点灯状態により慣性特性試験の合否判定を行ないます。

点灯:合格 点滅:不合格

#### NOTE

- ・ <u>設定スイッチ</u>を押すとスイッチが点灯し出力設定モードとなります。この設定モードでは、継電器に電圧、 電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力値を設定調整できます。
- ・ 設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップスイッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

#### ⚠ 警告

- ・ 地絡継電器の「動作電流値試験」「動作時間試験」「慣性特性試験」が終了しましたら、既設の接続を外した「P1, P2」「a, c、または、a1, c1」の接続を必ず復元してください。
- ・ 接続を外した状態では、継電器は不動作となり大変危険です。

#### 3.2.5 地絡継電器のCB連動試験

継電器の確認

手 順	操作
1	整定タップの電流値を確認します。

継電器/ZCT/CB の接続

手 順	操作	
1	継電器裏面の P1, P2 端子の接続を外します。	
2	継電器裏面の a, c 端子が接続されていることを	確認します。
3	継電器、ZCT、CBに総合端子コードを接続しま	<b>きす。</b>
	継電器の P1 端子	赤クリップ (P1)
	継電器の P2 端子	黒クリップ (P2)
	ZCT の kt 端子	青クリップ (Kt)
	ZCT の lt 端子	白クリップ (Lt)
	CB の任意の相における負荷側(電源側と同相)	黄クリップ (TRIP)
	CB の任意の相における電源側(負荷側と同相)	黄クリップ (TRIP)

#### 継電器の試験

手 順	操作	
1	電源スイッチを「ON」にします。	
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。	
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。	
4	継電器のテストボタンを押して、継電器とCBが連動動作することを確認します。	
	(本器の補助電源が継電器の P1, P2 端子と CB 引き外し用電源に正しく供給されているこ	
	とを確認します。)	
5	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。	
6	トリップ/接点確認切換スイッチを「トリップ」側にします。	
7	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の130%(試験電流値)に適したレンジに切り	
	換えます。	
8	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)	
9	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。	
10	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)	
11	CBを投入します。	
12	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)	
13	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示され	
	ている値が「継電器の動作時間+CBの動作時間」です。	
14	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。	
15	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の400%(試験電流値)に適したレンジに切り	
	換えます。	
16	設定スイッチ を押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)	
17	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。	
19	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)	
20	CBを投入し、継電器を復帰します。	
21	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)	
22	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示され	
00	ている値が「継電器の動作時間+CBの動作時間」です。	
23	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。	
24	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。	
25	電源スイッチを「OFF」にします。	
25	CBを投入し、継電器を復帰します。	

JIS C4601 では試験電流値は整定電流値に対して 130%と 400%です。

#### NOTE

- ・ <u>設定スイッチ</u>を押すとスイッチが点灯し出力設定モードとなります。この設定モードでは、継電器に 電圧、電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力値を設定調整できます。
- ・ 設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップスイッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

#### 結線図




図2 CB連動試験の結線

## **警告**

- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ず P 1, P 2 端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。
- ・ CB連動試験が終了しましたら、既設配線から外したP1, P2の配線接続を必ず復元します。 P1, P2配線が外れた状態では継電器が不動作となり大変危険です。

#### NOTE

・ ZCTOkt, It 端子と継電器との距離が 1m以上離れている場合は、電流コードの延長用コードを別途ご用意し、ご使用ください。

## 3.3 地絡方向継電器試験

地絡方向継電器(Directional Ground Relay)は、電路におけるケーブル・電気設備の絶縁が劣化、または破壊し電路と大地間が破壊する事故を零相変流器 (Zero Phase Current Transformer)と零相基準入力装置 (Zero Phase Voltage Detector)で検出する継電器です。

本器は、JIS C4609(高圧受電用地絡方向継電装置)に規定される動作電流値試験、動作電圧値試験、位相特性試験、動作時間試験、慣性特性試験を行うことができます。

### 3.3.1 試験準備

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

はじめに

名 称	位置
電源スイッチ	OFF
電圧設定調整ツマミ	O 位置(左一杯)
電流設定調整ツマミ	0 位置(左一杯)
位相設定調整ツマミ	0 位置(中央)
補助電源出力スイッチ	OFF

コネクタの接続

試験コード	コネクタの名称
総合端子コード	総合端子コネクタ

継電器/ZCT/ZPC の接続

手 順	操	作
1	継電器裏面の P1, P2 端子の接続を外します。	
2	継電器裏面の a, c 端子の接続を外します。	
3	継電器と ZCT に総合端子コードを接続します	•
	継電器の P1 端子	赤クリップ (P1)
	継電器の P2 端子	黒クリップ (P2)
	継電器のa端子	黄クリップ (TRIP)
	継電器のc端子	黄クリップ (TRIP)
	ZCT の kt 端子	青クリップ (Kt)
	ZCT の lt 端子	白クリップ (Lt)
4	ZPC のパワーヒューズを抜くか、DSを開放	します。
5	ZPC に総合端子コードを接続します。	
	ZPC の U, V, W 端子のいずれか 1 つもしくは	赤クリップ (Vo)
	継電器の T (Vo) 端子	がろうかろ (vo)
	ZPC の接地端子	白クリップ (E)

- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ず Р 1 , Р 2 端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。
- ・ 継電器のZ1, Z2端子には、絶対に補助電源コードを接続しないでください。 継電器が焼損する可能性があります。
- ・ 継電器のY1, Y2端子には、絶対に補助電源コードを接続しないでください。 継電器が焼損する可能性があります。

#### 結線図




図1 地絡方向継電器試験の結線

## **企**警告

- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ずP1、P2端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。

#### NOTE

・ ZCTのkt, It端子と継電器との距離が 1 m以上離れている場合は、電流コードの延長用コードを別途ご用意し、ご使用ください。

#### 3.3.2 地絡方向継電器の動作電流値試験

#### 継電器の確認

手 順	操作
1	整定タップの電流値、電圧値および最高感度角を確認します。
	前回データで最高感度角が既知であれば、その角度に設定します。
	最高感度角が不明や新設の場合は、位相角はO°で試験をします。

#### 継電器の試験

手 順	操作
1	電源スイッチを「ON」にします。
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。
4	継電器のテストボタンを押して、継電器が動作することを確認します。
	(本器の補助電源が継電器の P1, P2 端子に正しく供給されていることを確認します。)
5	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。
6	トリップ/接点確認切換スイッチを「接点確認」側にします。
7	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値に適したレンジに切り換えます。
8	電圧レンジ切換スイッチを整定タップ電圧値の150%(試験電圧値)に適した電圧レンジに
	切り換えます。
9	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
10	電圧設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電圧値を試験電圧値に合わせます。
11	位相設定調整ツマミを回し、表示部の出力位相値を継電器の最高感度角に合わせます。
12	設定スイッチ  を押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
13	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
14	電流設定調整ツマミを時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電流値を表示部の出
	力電流値より読み取ります。この値が継電器の動作電流値です。継電器が動作すると、本
	器のブザーが「ピー」と鳴ります。
15	スタート/ストップスイッチ を押します。(スタートランプ:消灯)
16	電流/電圧/位相設定調整ツマミを0位置に戻します。
17	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。
18	電源スイッチを「OFF」にします。
19	継電器を復帰します。

#### JIS C4609 では試験電圧値は整定電圧値に対して 150%です。

#### NOTE

- ・ ZPCの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力 電圧を超えていないことを確認してください。超えている時は、試験電圧を整定タップ 電圧値の130%で試験するか、もしくはZPCの一次側を三相一括にします。この場合の 試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧となります。
- ・ 継電器が動作すると本器のブザーが鳴ります。この状態で一度ブザーが鳴り止むまで電流を下降させてから再度、ブザーが鳴るまで電流をゆっくり上昇させると正確に動作電流値を求めることができます。
- ・ 継電器のT端子-E端子間に電圧を印加する場合、継電器固有の動作電圧に設定されている場合がありますので、継電器のカタログより印加電圧を確認してください。

- ・ <u>設定スイッチ</u>を押すとスイッチが点灯し出力設定モードとなります。この設定モードでは、継電器に電圧、電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力値を設定調整できます。
- ・ 設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップス イッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

## 3.3.3 地絡方向継電器の動作電圧値試験

#### 継電器の確認

手 順	操作
1	整定タップの電流値、電圧値および最高感度角を確認します。
	前回データで最高感度角が既知であれば、その角度に設定します。
	最高感度角が不明や新設の場合は、位相角はO゚で試験をします。

#### 継電器の試験

手 順	操作
1	電源スイッチを「ON」にします。
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。
4	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。
5	トリップ/接点確認切換スイッチを「接点確認」側にします。
6	電圧レンジ切換スイッチを整定タップ電圧値に適したレンジに切り換えます。
7	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の150%(試験電流値)に適した電流レンジに
	切り換えます。
8	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
9	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。
10	位相設定調整ツマミを回し、表示部の出力位相値を継電器の最高感度角に合わせます。
11	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
12	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
13	電圧設定調整ツマミを時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を表示部の出
	カ電圧値より読み取ります。この値が継電器の動作電圧値です。継電器が動作すると、本
	器のブザーが「ピー」と鳴ります。
14	スタート/ストップスイッチを押します。(ランプ:消灯)
15	電流/電圧/位相設定調整ツマミを0位置に戻します。
16	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。
17	電源スイッチを「OFF」にします。
18	継電器を復帰します。

JIS C4609 では試験電流値は整定電流値に対して 150%です。

#### NOTE

・ 継電器が動作すると本器のブザーが鳴ります。この状態で一度ブザーが鳴り止むまで電 圧を下降させてから再度、内蔵ブザーが鳴るまで電圧をゆっくり上昇させると正確に動 作電圧値を求めることができます。

- ・ <u>設定スイッチ</u>を押すとスイッチが点灯し出力設定モードとなります。この設定モードでは、継電器に 電圧、電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力<u>値を設定調整できます</u>。
- ・ 設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップス イッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

#### 3.3.4 地絡方向継電器の動作時間試験

#### 継電器の確認

手 順	操作
1	整定タップの電流値、電圧値および最高感度角を確認します。
	前回データで最高感度角が既知であれば、その角度に設定します。
	最高感度角が不明や新設の場合は、位相角はO゚で試験をします。

#### 継電器の試験

手 順	操作
1	電源スイッチを「ON」にします。
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。
4	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。
5	トリップ/接点確認切換スイッチを「トリップ」側にします。
6	電圧レンジ切換スイッチを整定タップ電圧値の150%(試験電圧値)に適した電圧レンジに切り換えます。
7	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の130%(試験電流値)に適した電流レンジに切り換えます。
8	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
9	電圧設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電圧値を試験電圧値に合わせます。
10	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。
11	位相設定調整ツマミを回し、表示部の出力位相値を継電器の最高感度角に合わせます。
12	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
13	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
14	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示されている値が継電器の動作時間です。
15	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。
16	継電器を復帰します。
17	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の400%(試験電流値)に適した電流レンジに切り換えます。
18	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
19	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。
20	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
21	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
22	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示されている値が継電器の動作時間です。
23	電流/電圧/位相設定調整ツマミを0位置に戻します。
24	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。
25	電源スイッチを「OFF」にします。
26	継電器を復帰します。

JIS C4609 では試験電流値は整定電流値に対して 130%と 400%です。 JIS C4609 では試験電圧値は整定電圧値に対して 150%です。

#### NOTE

・ ZPCの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力電圧を超えていないことを確認してください。超えている時は、試験電圧を整定タップ電圧値の130%で試験するか、もしくはZPCの一次側を三相一括にします。この場合の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧となります。

- ・ 設定スイッチを押すとスイッチが点灯し出力設定モードとなります。この設定モードでは、継電器に 電圧、電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力値を設定調整できます。
- ・ 設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップス イッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

### 3.3.5 地絡方向継電器の慣性特性試験

세 급 때	<i>σττ</i> :=π
継軍器	の確認

手 順	操作
3 7000	<b>承</b> 日
- 1	整定タップの電流値、電圧値および最高感度角を確認します。
	笠疋メツノの电流値、电圧値のよい取高窓及用を唯認しより。
	ガロブ カス見方成成在といいのでもとば スの名成に記立しませ
	前回データで最高感度角が既知であれば、その角度に設定します。
i	日 さ ず カ バ て 四 り か 三
1	最高感度角が不明や新設の場合は、位相角は O ゚で試験をします。

#### 継電器の試験

手 順	操作
1	電源スイッチを「ON」にします。
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。
4	慣性スイッチを押して慣性モードに切り換えます。
	(慣性ランプ:点灯、設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
5	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。
6	電圧レンジ切換スイッチを整定タップ電圧値の150%(試験電圧値)に適した電圧レンジに
	切り換えます。
7	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の400%(試験電流値)に適した電流レンジに
	切り換えます。
8	電圧設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電圧値を試験電圧値に合わせます。
9	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせま
10	位相設定調整ツマミを回し、表示部の出力位相値を継電器の最高感度角に合わせます。
11	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
12	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
13	試験時間 50ms のみ出力してから出力を停止します。(スタートランプ:消灯)
14	継電器が動作していないことを確認します。(表示部の「OK」)
15	慣性スイッチ  を押します。(慣性ランプ:消灯)
16	電流/電圧/位相設定調整ツマミを0位置に戻します。
17	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。
18	電源スイッチを「OFF」にします。

JIS C4609 では試験電流値は整定電流値に対して 400%です。 JIS C4609 では試験電圧値は整定電圧値に対して 150%です。

#### NOTE

・ ZPCの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力 電圧を超えていないことを確認してください。超えている時は、試験電圧を整定タップ 電圧値の130%で試験するか、もしくはZPCの一次側を三相一括にします。この場合 の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧となります。

#### NOTE

・ 慣性特性試験の合否判定は、50ms 経過後の継電器の動作および表示部のOK/NG表示で行います。

表示部	継電器	合否判定
οĸ	不動作	合 格
NG	動作	不合格

- ・ 表示部のOK/NGは、約2秒間表示します。
- ・ OK表示された後、継電器が遅れて動作した場合に備え、継電器の接点状態を約2秒間監視します。 監視中に継電器が動作した場合は不合格判定となり、表示部がOK表示からNG表示へ切替ります。

#### NOTE

- ・ <u>慣性スイッチ</u>を押すとスイッチが点灯し、慣性特性試験モードへ切換り、スイッチが点灯している状態でスタート/ストップスイッチを押すと慣性特性試験を開始します。
- ・ 慣性特性試験終了時の慣性スイッチ の点灯状態により慣性特性試験の合否判定を行ないます。 点灯:合格 点滅:不合格

- ・ <u>設定スイッチ</u>を押すとスイッチが点灯し出力設定モードとなります。この設定モードでは、継電器に 電圧、電流を印加することなくデジタルディスプレイ(LCD表示器)上で出力値を設定調整できます。
- ・ 設定モード中は、スタート/ストップスイッチが点滅状態となり、この状態でスタート/ストップス イッチを押すと、設定モードを解除し通常出力を開始します。

## 3.3.6 地絡方向継電器の位相特性試験

継電器の確認

手 順	操作
1	整定タップの電流値、電圧値および最高感度角を確認します。
	前回データで最高感度角が既知であれば、その角度に設定します。
	最高感度角が不明や新設の場合は、位相角はO°で試験をします。

継電器の試験

手 順	操作
1	電源スイッチを「ON」にします。
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。
4	継電器のテストボタンを押して、継電器が動作することを確認します。
	(本器の補助電源が継電器の P1, P2 端子に正しく供給されていることを確認します。)
5	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。
6	トリップ/接点確認切換スイッチを「接点確認」側にします。
7	電圧レンジ切換スイッチを整定タップ電圧値の150%(試験電圧値)に適した電圧レンジに
	切り換えます。
8	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の 1000% (試験電流値) に適した電流レンジ
	に切り換えます。
9	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
10	電圧設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電圧値を試験電圧値に合わせます。
11	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。
12	位相設定調整ツマミを回し、表示部の出力位相値を180°(進み)に合わせます。
13	設定スイッチ  を押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
14	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
15	位相設定調整ツマミを時計方向(遅れ方向)にゆっくりと回し、継電器が動作する位相角
	を表示部の出力位相値より読み取ります。この値が継電器の進み側(LEAD)の動作位
- 10	相角となります。継電器が動作すると、本器のブザーが「ピー」と鳴ります。
16	スタート/ストップスイッチ  を押します。(スタートランプ:消灯)
17	設定スイッチ  を押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
18	位相設定調整ツマミを回し、表示部の出力位相値を一180°(遅れ)に合わせます。
19	設定スイッチ  を押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
20	継電器を復帰します。
21	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
22	位相設定調整ツマミを反時計方向(進み方向)にゆっくりと回し、継電器が動作する位相
	角を表示部の出力位相値より読み取ります。この値が継電器の遅れ側(LAG)の動作位
23	相角となります。継電器が動作すると、本器のブザーが「ピー」と鳴ります。
23	スタート/ストップスイッチを押します。(スタートランプ:消灯)
25	電流/電圧/位相設定調整ツマミを0位置に戻します。
	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。
26	電源スイッチを「OFF」にします。
27	継電器を復帰します。

JIS C4609 では試験電流値は整定電流値に対して 1000%です。 JIS C4609 では試験電圧値は整定電圧値に対して 150%です。

#### NOTE

- ・ ZPCの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力電圧を超えていないことを確認してください。超えている時は、試験電圧を整定タップ電圧値の130%で試験するか、もしくはZPCの一次側を三相一括にします。この場合の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧となります。
- ・ 試験電流値が本器の最大出力電流を超える場合は、本器の最大出力電流で試験を行って ください。

## **全**警告

・ 地絡方向継電器の「動作電流値試験」「動作時間試験」「慣性特性試験」「位相特性試験」 が終了しましたら、既設の接続を外した「P1, P2」「a, c、または、a1, c1」 の接続を必ず復元してください。

接続を外した状態では、継電器は不動作となり大変危険です。


## 3.3.7 地絡方向継電器のCB連動試験

継電器の確認	手 順	操作
	1	整定タップの電流値、電圧値および最高感度角を確認します。
		前回データで最高感度角が既知であれば、その角度に設定します。
		最高感度角が不明や新設の場合は、位相角はO°で試験をします。

#### 継電器/ZCT/ZPC CBの接続

手 順	操作	
1	継電器裏面の P1, P2 端子の接続を外します。	
2	継電器裏面の a, c 端子が接続されていることを研	<b>笙認します</b> 。
3	継電器と ZCT に総合端子コードを接続します。	
	継電器の P1 端子	赤クリップ (P1)
	継電器の P2 端子	黒クリップ (P2)
	CB の任意の相における負荷側(電源側と同相)	黄クリップ (TRIP)
	CB の任意の相における電源側(負荷側と同相)	黄クリップ (TRIP)
	ZCT の kt 端子	青クリップ (Kt)
	ZCT の It 端子	白クリップ (Lt)
4	ZPC のパワーヒューズを抜くか、DSを開放しま	:す。
5	ZPC に総合端子コードを接続します。	
	ZPCのU, V, W端子のいずれか1つもしくは	赤クリップ (Vo)
	継電器の T(Vo)端子	が フラフ (VO)
	ZPC の接地端子	白クリップ (E)

#### 結線図



## 警告

・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。

必ずP1、P2端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。

#### NOTE

ZCTのkt, lt端子と継電器との距離が1m以上離れている場合は、電流コードの延長用コードを別途ご用意し、ご使用ください。

#### 継電器の試験

手 順	操作
1	電源スイッチを「ON」にします。
2	周波数切換スイッチにより、出力周波数(電源同期, 50Hz, 60Hz)を設定します。
3	補助電源出力スイッチを「ON」にします。
4	継電器のテストボタンを押して、継電器とCBが連動動作することを確認します。
	(本器の補助電源が継電器の P1, P2 端子と CB 引き外し用電源に正しく供給されているこ
	とを確認します。)
5	接点/電圧切換スイッチを継電器の接点構造に合わせて切り換えます。
6	トリップ/接点確認切換スイッチを「トリップ」側にします。
7	電圧レンジ切換スイッチを整定タップ電圧値の 150% (試験電圧値) に適した電圧レンジ
	に切り換えます。
8	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の 130% (試験電流値) に適した電流レンジ
	に切り換えます。
9	設定スイッチを押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
10	電圧設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電圧値を試験電圧値に合わせます。
11	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。
12	位相設定調整ツマミを回し、表示部の出力位相値を継電器の最高感度角に合わせます。
13	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
14	CBを投入します。
15	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
16	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示され
47	ている値が「継電器の動作時間+CBの動作時間」です。
17	電流設定調整ツマミを0位置に戻します。
18	電流レンジ切換スイッチを整定タップ電流値の 400% (試験電流値) に適した電流レンジ
19	に切り換えます。
	設定スイッチ  を押します。(設定ランプ:点灯、スタートランプ:点滅)
20	電流設定調整ツマミを時計方向に回し、表示部の出力電流値を試験電流値に合わせます。
21	設定スイッチを押します。(設定ランプ:消灯、スタートランプ:消灯)
22	CBを投入し、継電器を復帰します。
23	スタート/ストップスイッチを押し出力を開始します。(スタートランプ:点灯)
24	継電器が動作して出力及び時間計測を停止します。このとき表示部のカウンタに表示され
25	ている値が「継電器の動作時間+CBの動作時間」です。
26	電流/電圧/位相設定調整ツマミを0位置に戻します。
27	補助電源出力スイッチを「OFF」にします。
	電源スイッチを「OFF」にします。
28	継電器を復帰します。

JIS C4609 では試験電流値は整定電流値に対して 130%と 400%です。 JIS C4609 では試験電圧値は整定電圧値に対して 150%です。

#### NOTE

・ ZPCの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力 電圧を超えていないことを確認してください。超えている時は、試験電圧を整定タップ 電圧値の130%で試験するか、もしくはZPCの一次側を三相一括にします。この場合 の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧となります。

#### NOTE

- ・ ZPCの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力 電圧を超えていないことを確認してください。超えている時は、試験電圧を整定タップ 電圧値の130%で試験するか、もしくはZPCの一次側を三相一括にします。この場合の 試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧となります。
- ・ 試験電流値が本器の最大出力電流を超える場合は、本器の最大出力電流で試験を行って ください。

### ⚠ 警告

・ CB連動試験が終了しましたら、既設配線から外したP1, P2の配線接続を必ず復元します。

P1, P2配線が外れた状態では継電器が不動作となり大変危険です。

第4章

付 録

## 4.1 試験規格

## 4.1.1 高圧地絡継電器試験の規格

JIS C 4601<sub>-1993</sub> 高圧受電用地絡継電装置

に増加		
こければ		
こければ		
, ., 0100		
零相変流器の一次側の任意の1線に整定電流値の 130%及び 400%の		
動作時間は下表に示す値の範囲になければならない。		
継電器を定格動作電流値に整定し、零相変流器の一次側の任意の1線に		
調べる。		

## 4.1.2 高圧地絡方向継電器試験の規格

JIS C 4609<sub>-1990</sub> 高圧受電用地絡方向継電装置

試験項目	試験方法
動作電流値試験	継電器の整定電圧値を最少とし、零相基準入力装置の一次側に三相一括
	で、整定電圧値の 150%の電圧を印加し、零相変流器一次側の任意の 1 線
	に、製造業者が明示する動作位相の電流を流し、これを徐々に変化させて、
	継電器が動作したときの電流値を測定する。
	動作電流値は整定電流値に対し、その誤差が±10%の範囲になければ
	ならない。
動作電圧値試験	継電器の整定電流値を最少とし、零相変流器一次側の任意の1線に
	整定電流値の 150%の電流を流し、零相基準入力装置の一次側に
	三相一括で、動作位相の電圧を印加し、これを徐々に変化させて、
	継電器が動作したときの電圧値を測定する。
	動作電圧値は整定電圧値に対し、その誤差が±25%の範囲になければ
	│ならない。 │継電器の整定電流値及び整定電圧値を最少とし、整定電圧値の 150%の
12/日7年1生試験	極竜器の登足竜流値及の登足竜圧値を取少とし、登足竜圧値の 130%の     雷圧を加え、整定電流値の 1000%の電流を流し、電流の位相を変えて
	竜圧を加え、登足竜流恒の 1000%の竜流を流し、竜流の位相を変えし     継雷器が動作する位相角を測定する。
	極電船が動作する位相角を例定する。   動作する位相及び不動作となる位相は、製造業者が明示する範囲に
	なければならない。
動作時間試験	零相基準入力装置の一次側に三相一括で、整定電圧値の 150%の電圧を、
2011 - 91-91-920	また、零相変流器一次側の任意の1線に動作位相で整定電流値の
	130%及び 400%の電流を、それぞれ電圧と同時に急激に通電して、
	継電器が動作する時間を測定する。
	動作時間は下表に示す値の範囲になければならない。
	試験電流 % 動作時間 S
	整定電流値の 130 0.1~0.3
	整定電流値の 400 0.1~0.2
	│ │継電器の整定電流値及び整定電圧値を最少とし、零相基準入力装置の│
	一次側に三相一括で、整定電圧値の 150%の電圧と、零相変流器一次側の
	任意の1線に動作位相の整定電流値の 400%の電流とを、同時に急激に
	0.05 秒間通電して継電器の状態を調べる。
	継電器は動作してはならない。

#### [参考] 1

1 日	性 能
73 1	工 能
継電器の動作電圧	零相電流を整定値の150%印加 整定電圧値に対し±25%以下

#### [参考] 2 零相電圧の整定タップと零相電圧値

零相電圧の整定タップは完全地絡電圧を100%とした整定タップとなっています。

例 6.6 k V配電系統の場合

完全地絡電圧=6600÷ $\sqrt{3}$  = 3810 (V) [この値が100%に相当します]

零相電圧タップ(%)	零相電圧(V)	零相電圧(V)に対して±25%
2. 5	95. 25	71.4 ~ 119.0
5	190. 5	142.9 ~ 238.1
7. 5	285. 75	214. 3 ~ 357. 1
10	381	285. 7 ~ 476. 2
15	571. 5	428.6 ~ 714.3
20	762	571.5 <b>~</b> 952.5

DGRのメーカー種類によっては、Vo(T)端子に上記電圧を直接印加すると破損する形式もあります。継電器メーカーカタログでご確認ください。

- [参考] 3 活線試験で零相動作電圧値が、残留電圧(アンバランス)の影響で管理値からはずれる場合があります。 そのような場合には、残留電圧(アンバランス)の影響をなくしてから試験をしてください。
- [参考] 4 ZPCの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力電圧を超えていないことを確認してください。越えている時は、試験電圧を動作電圧整定値の130%で試験するか、もしくはZPCの一次側を三相一括にします。この場合の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧値となります。
- [参考] 5 最高感度角の算出方式は次式で求められます。


最高感度角 = 
$$\frac{|進み動作角|-|遅れ動作角|}{2}$$

例:進み動作角135度 遅れ動作角25度の場合

最高感度角 = 
$$\frac{(135-25)}{2}$$
 = 55度 となります。

## 4.2 試験結線例

#### 結線例1



- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ず Р 1, Р 2 端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。

開閉器本体 (PST-2B-SOG-DGRあるいはPST-2LB-SOG-DGR) CT. S CT. T 負荷側 電源側 ō ō TC 制御装置 (D101-B) テスト端子 (01) (02)(03) (z1) 0 , 外す 補助電源コード トリッフ゜コート゛ 電流コート゛ 電圧コード AC100V 既設のP1, P2を外す 電源コート アースコート 00 П 2235形 

図2 三菱電機PST-2B(2LB)-SOG-DGR D101-Bの場合

- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ず P 1, P 2 端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。




図3 エナジーサポートCLD-R DGR付PASの場合

- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ずР1, Р2端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。




図4 三菱電機MDG-1V-Rの場合

## **全**警告

P 1, P 2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。

必ずР1, Р2端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。




図5 戸上電機KLT-L-HD2N10, LTR-LD10F DGR付PASの場合

- ・ P1, P2端子の既設配線を外さずに補助電源コードから電圧を印加すると、設備の一次側へ 高電圧が発生し大変危険です。
  - 必ずР1, Р2端子の既設配線を外してから補助電源コードを接続して下さい。

# 4.3 トラブルシューティング

## 4.3.1 Q & A

Question	Answer
動作値が誤差になる。	1. 継電器の中には、制御電源(P1,P2)に入力される周波数と、試験電圧・電流の周波数が違うと、動作値が誤差になるものがあります。 この場合は、出力周波数の設定を「電源同期」として下さい。
	2. PASなどでは、ZPC (ZPD) が開閉器に内蔵されていて母線から切り離せないため、母線に残留電圧がある場合は動作電圧値が誤差になることがあります。このような場合は、電圧・電流の極性を両方とも反転させることにより、おおよその残留電圧値を知ることができます。
	3. 活線連動試験では、設備の漏れ電流などが試験出力に重畳されるため、動作値が低くなる場合があります。この場合には、問題のある負荷設備を切り離すか、 停電での単体試験としてください。
	4. 接続されている負荷が、定格容量内であることを確認して下さい。定格容量を超える 負荷を接続すると、出力波形が歪み、誤差となる場合があります。定格容量の範囲内 にてご使用ください。
	5. 試験器を校正してください。
	6. 校正試験にて試験器に誤差のある場合は、修理をご依頼下さい。
継電器が動作しない。	1. 試験結線を確認して下さい。
	2. 継電器の整定値と、試験設定を確認してください。
	3. 試験器の出力を確認(校正)してください。
	4. 試験コードの断線の有無を確認してください。
	5. 試験器に異常のある場合は、修理をご依頼下さい。
継電器が動作しても、試験器の 動作が止まらない。	1. トリップ/接点確認切換スイッチ、接点/電圧切換スイッチの設定を確認してください。
	2. トリップコードの結線を確認してください。
	3. トリップコードの断線の有無を確認してください。
	4. 試験器に異常のある場合は、修理をご依頼下さい。
	5. 電源切換スイッチの設定を確認してください。
エラー表示をして試験が	1. エラー表示に従い、原因を取り除いてください。
できない。	2. 外来ノイズなどにより誤動作している可能性があります。 他の環境で動作を確認してください。
	3. 本器の電源を再投入してください。それでもエラーが解消されない場合は、弊社各営 業所へご連絡ください。

Question	Answer
電源スイッチを「ON」にしても 画面表示がしない。	1. 電源ヒューズを確認して下さい。
	2. 長期間の放置により誤動作している可能性があります。電源を再投入して下さい。
	3. 結露したとき(急激な温度変化などにより機器に水滴がついた状態)や、環境温度 0 °C 以下で使用したり、外部から圧力、衝撃などを加えると、液晶表示器を破損する可能 性があります。この場合には、修理をご依頼下さい。
	4. 試験器に異常のある場合は、修理をご依頼下さい。
PASの試験で、開閉器と制御箱の距離が離れているが試験はできるか。	1. 母線の太さによります。詳細は「4.4 電流出力特性」「4.5 VSFケーブルの導体抵抗特性」をご覧下さい。
発電機を使用する場合はどの位 の容量のものを用意すれば	1. 試験器そのものの容量は最大約200VAですが、補助電源出力を含めると 最大約700VAとなります。
良いか。	安定した試験のため、約900VA程度の発電機をご用意下さい。
試験する継電器の仕様が判らない。	1. 大変申し訳ありませんが、各継電器メーカーへお問い合わせ下さい。

## 4.4 電流出力特性

本器の電流出力は、電流値及びレンジにより出力が可能な抵抗値が決まっています。この抵抗値より 大きな抵抗に対して、本器では出力することができません。

## 4.4.1 0.5A レンジ




図1 0.5A レンジの電流出力特性

### 4.4.2 2.5A レンジ




図 2 2.5A レンジの電流出力特性

## 4.5 VSF ケーブルの導体抵抗特性

PASと制御装置が離れているなどの条件下の場合、k t / I t の配線が長くなります。電流出力が行なえない場合は図3 VSF ケーブルの長さ、導体抵抗特性を参考に配線長を短くしたり、公称断面積の大きいケーブルに変更するなどの処置を行ってください。なお、下図は20℃の条件下のデータです。




図3 VSFケーブルの長さ、導体抵抗特性グラフ

第5章

保守

# 保守

# 点検

付属品の確認	付属品の章を参照し、付属品の有無を確認します。
構造の点検	操作パネルを点検し、部品(ネジ、ツマミ、ノブ、端子)、ケースの変形が無いか
	調べます。
	本体表示器を点検し、ひび割れ、破損(液晶の液漏れ)が無いか調べます。
	試験コードを点検し、亀裂、つぶし、断線が無いか調べます。

第**6**章 カスタマサービス

## 校正試験

### 校正データ試験 のご依頼

GCR-miniの試験成績書、校正証明書、トレーサビリティは、有償にて発行致します。お買いあげの際にお申し出下さい。アフターサービスに於ける校正データ試験のご依頼は、本器をお客様が校正試験にお出ししていただいた時の状態で測定器の標準器管理基準に基づき校正試験を行い試験成績書、校正証明書、トレーサビリティをお客様のご要望(試験成績書のみでも可)に合わせて有償で発行致します。

校正証明書発行に関しては、試験器をご使用になられているお客様名が校正証明書に記載されますので代理店を経由される場合は、お客様名が当社に伝わるようにご手配願います。

校正データ試験のご依頼時に点検し故障箇所があった場合は、修理・総合点検として校正データ試験とは別に追加の修理・総合点検のお見積もりをさせていただきご了承をいただいてから修理致します。

本器の校正に関する試験は、本器をお買い求めの際にご購入された付属コード類も含めた試験になっています。校正試験を依頼される場合は、付属コード類を本体につけてご依頼下さい。

# 校正試験データ (試験成績書)

校正試験データとして試験成績書は、6ヶ月間保管されますが原則として再発行致しません。修理において修理後の試験成績書が必要な場合は、修理ご依頼時にお申し付け下さい。修理が完了して製品がお客様に御返却後の試験成績書のご要望には、応じかねますのでご了承下さい。

校正データ試験を完了しました、ご依頼製品には「校正データ試験合格」シールが貼られています。

# 製品保証とアフターサービス

保証期間と保証内容	納入品の保証期間は、お受け取り日(着荷日)から1年間と致します。(修理は
	除く)この期間中に、当社の責任による製造上及び、部品の原因に基づく故障を
	生じた場合は、無償にて修理を行います。ただし、天災及び取扱ミス(定格以外
	の入力、使い方や落下、浸水などによる外的要因の破損、使用・保管環境の劣悪
	など)による故障修理と校正・点検は、有償となります。また、この保証期間は
	日本国内においてのみ有効であり、製品が輸出された場合は、保証期間が無効と
	なります。また、当社が納入しました機器のうち、当社以外の製造業者が製造し
	た機器の保証期間は、本項に関わらず、該当機器の製造業者の責任条件によるも
	のと致します。
保証期間後のサービ	- 有償とさせていただきます。当社では、保証期間終了後でも高精度、高品質でご
ス(修理・校正)	使用頂けるように万全のサービス体制を設けております。アフターサービス(修
// (I) · (I) · (I)	理・校正)のご依頼は、当社各営業所又は、ご購入された代理店に製品名、製品
	コード、故障・不具合状況をお書き添えの上ご依頼下さい。修理ご依頼先が不明
	の時は、当社各営業所にお問い合わせ下さい。
一般修理のご依頼	お客様からご指摘いただいた故障個所を修理させていただきます。点検の際にご
以惨性のこの根	依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているかチェック
	し、不具合があれば修理のお見積もりに加え修理させていただきます。
	- 一般修理を完了しました、ご依頼製品には「修理・検査済」シールが貼られてい
	一板修理を元」しました、こ依頼表面には「修理・検査所」と一が知られています。
 総合修理のご依頼	
総合修理のこ依頼	
	載された本来の性能を満足しているか総合試験によるチェックを行い、不具合が
	あれば修理させていただきます。さらに消耗部品や経年変化している部品に関し
	て交換修理(オーバーホール)させていただきます。修理依頼時に総合試験をご
	希望されるときは、「総合試験」をご指定下さい。校正点検とは、異なりますの
	で注意して下さい。
	総合修理を完了しました、ご依頼製品には「総合試験合格」シールが貼られてい
	ます。
修理保証期間	修理させていただいた箇所に関して、修理納入をさせていただいてから6ヶ月保
	証させていただきます。
修理対応可能期間	修理のご依頼にお応えできる期間は、基本的に同型式製品の生産中止後7年間と
	なります。また、この期間内に於いても市販部品の製造中止等、部品供給の都合
	により修理のご依頼にお応え致しかねる場合もございますので、ご了承下さい。